

Eerste hulp bij storingen Espresso Omni

Probleem	Lekkage in de machine - veel water in de afvalbak.
Oorzaak	Er is mogelijk een slang of aansluiting losgeraakt .
Aktie	Controleer de uitgifteslangen, mixerbeker, en zeteenheid.



Controleer op alle uitlooslangen in de machine goed zijn geplaatst/aangesloten, en corrigeer indien van toepassing.




Controleer of een mixerbeker, of uitgifteslang is geblokkeerd of vervuild. Reinig indien van toepassing.



Controleer of de slangen op de zeteenheid goed zijn aangesloten.



Controleer of de zeteenheid goed is geplaatst.
Dit is snel te zien door de lekbak te verwijderen. De zeteenheid dient strak op het frame te zijn aangesloten: demonteer, en plaats opnieuw indien van toepassing.



Neem contact op met de helpdesk als het probleem aanhoudt.
Het is mogelijk dat een onderdeel van de zeteenheid is losgeraakt of verstopt. In dat geval zal er ook geen koffie worden uitgegeven.